#### 家庭用の圧力なべ及び圧力がまのSG基準

## 1. 基準の目的

この基準は、家庭用の圧力なべ及び圧力がまの安全性品質及び使用者が誤った使用をしないための必要事項を定め、一般消費者の生命又は身体に対する被害の発生の防止を図ることを目的とする。

## 2. 適用範囲

家庭用の圧力なべ及び圧力がま(内容積が 100以下のものであって、内部のゲージ圧力(以下「内圧」という。)が 5.0kPa 以上になるように加圧して調理することを目的として、設計したものに限る。以下「圧力なべ及び圧力がま」という。)

#### 3. 形式分類

圧力なべ及び圧力がまの形式は次のとおりとする。

- (1)種類による分類
  - ①なべ
  - ②炊飯器
- (2) 本体とふたとのはめ合わせ方式による分類
  - ①スライド方式
  - ②落しぶた方式
  - ③重ねぶた方式
  - ④押さえふた方式 (炊飯器)

# 4. 安全性品質

圧力なべ及び圧力がまの安全性品質は、次のとおりとする。

The World Continue Co										
項目	基準	基	準	確	認	方	法			
1. 外観、構造、	1. 圧力なべ及び圧力がまの	1.								
寸法及び容量	外観、構造、寸法及び容量	里里								
	は、次のとおりとする。	指 (1)目視及び触感により確認すること。								
	(1) 仕上げは良好で、手指									
	等に危害を与えるような									
	ばり、まくれ、鋭い角部									
	等がないこと。									
	(2) 各部の接合及び組立て	(2) 目	視及び擅	操作に。	より確認	認する	こと。な			
	は確実で、緩み、がたつ	お、	水漏れり	こついて	には、本	体に常	温の灯油			
	き等がないこと。また、	を縁	まで満れ	たし5分	·間放置	したと	き、本体			
	接合部等からの水漏れが	各部	に漏れが	がないこ	とを目	視によ	り確認す			
	ないこと。	るこ								
	(3)すわりは、良好である	3)圧力なベ又は圧力がまを平					に置い			
	こと。	たと	き、著し	いがた	つきが	ないこ。	とを、目			

項 目 基 方 準 基 準 確 認 法 視等により確認すること。 (4) 本体とふたの着脱は円 (4) 着脱の円滑さについては、本体とふたと 滑かつ確実に行える構造 の取付けの操作により確認すること。 であること。 (5) 本体とふたとのはめ合 (5) 内容積の 70% (本体に定量の表示のある わせが不完全な場合(加 ものにあっては、その量)の水を入れ、ふ 圧を行う位置として指定 たのはめ合わせを不完全な状態にして加熱 された位置で使用圧力ま したとき、蒸気漏れがあることを確認する で加圧できる場合以外の こと。また、このときの内圧が 5.0kPa 以上 にならないことについて、圧力計等を用い 全ての場合)において は、蒸気が漏れる構造で て確認すること。ただし、本体とふたとの あり、この状態において はめ合わせを不完全にできない構造のもの にあっては、本項目は適用しない。 加熱したとき、内圧は 5. 0kPa 以上にならない 構造であること。 (6)目視等により確認すること。取つ手が接 (6) 移動用の取つ手を有 合されていないものについては、接合して し、その形状は持ちやす く、安定性があって、使 確認すること。 用時又は移動時に両手で 確実に保持できる構造で あり、本体若しくはふた との接合が確実にされて いるもの又は容易に、か つ、確実にできるもので あること。 (7)圧力調整装置及び安全 (7)目視及び針を差し込むこと等により 確認 装置を有し、その圧力 すること。 調整装置のノズルは目詰 まりしにくく、かつ、 掃除がしやすいこと。 (8) 蒸気の漏れ、減圧装置 (8) 蒸気の漏れ及び蒸気の噴出については、 や圧力調整装置の操作、 次の方法により確認すること。 a. 減圧装置、圧力調整装置及び安全装置 作動及び安全装置の作動 による蒸気の噴出によっ からの蒸気の漏れ、噴出については、内 て、使用者に熱傷を負わ 容積の70%(本体に定量の表示のあるも せるおそれのある蒸気が のにあっては、その量)の水を入れて圧 力調整装置が作動するまで加熱した時、 直接かかるような構造と なっていないこと。 使用者に熱傷を負わせるおそれのある蒸

項目	基準	基 準 確 認 方 法
	(9) 表示された満水容量 は、本体に水を入れて、 水がこぼれるまでの全容 積と±5%以上の差異が あってはならないこと。	気が直接かからないことを、目視及び触感により確認すること。 b. 圧力調整装置による以外の蒸気の漏れ、 噴出については、圧力なべの構造を目視等により確認することで行うこと。 (9) 本体の縁まで水を入れ、その容積をメスシリンダー等により確認すること。
2. 取つ手の温度	2. 通常の使用状態において、取つ手の手が触れる部分の温度は室温プラス40℃以下であること。 なお、取扱説明書にミトン等を用いて、やけどに注意する旨の事項を記載してあること。	2. 内容積の70%(本体に定量の表示のあるものにあっては、その量)の水を入れて圧力調整装置が作動するまで加熱したとき、取つ手の手が触れる部分の温度が室温プラス40℃以下であることを温度計等により確認すること。
3. 開蓋(ガイ)性能	3. コック等の操作により蒸気を排出する減圧装置を有し、その操作をして内圧が5.0kPa未満になった後でなければ、ふたを開けることができない構造であること。	3. コック等の操作により蒸気を排出する装置を有し、その操作により、内圧が 5. 0kPa 未満になること及びその操作をした後でなければふたを開けることができないことを、目視等により確認すること。また、内圧が 5. 0kPa 以上のときには、ふたを開けることができないことを、以下の方法により確認すること。 a. 本体とふたとのはめ合わせ方式がスライド方式のものにあつては、本体とふたのはめ合わせお分に食用油を塗布した後、内容積の 70%(本体に定量の表示のあるものにあっては、その量)の水を入れ、ふたのはめ合わせを完全な状態にして、圧力調整装置の作動後、加熱を停止し、自然冷却等により減圧する。内圧が5. 0kPa まで減圧したときに、取つ手の先

項目	基準	基 準 確 認 方 法										
		端部に 110N の力を加えてスライドさせ										
		たときに本体からふたが外れないことを										
		確認すること。										
		b. 本体とふたとのはめ合わせ方式がスラ										
		イド方式以外のものにあつては、内容積										
		の 70%(本体に定量の表示のあるものに										
		あっては、その量)の水を入れ、ふたの										
		はめ合わせを完全な状態にして、圧力調										
		整装置が作動するまで加熱する。圧力調										
		整装置の作動後、加熱を停止し、自然冷										
		却等により減圧する。内圧が 5.0kPa ま										
		で減圧したときに、110Nの力でふたを開										
		けるように操作しても、本体からふたが 外れないまたは開かないことを確認する										
		ったれないまたは用かないことを確認すること。										
┃ ┃4.圧力調整装置	   4. 圧力調整装置の構造及び	┃   4. 圧力調整装置の構造及び作動性能は、以下										
の構造及び作動	作動性能は次のとおりであ	の方法により確認すること。										
性能	ること。											
	(1)圧力調整装置のおもり	(1)ふたを逆さにして脱落しにくいことを確										
	及び圧力調整装置の付	認すること。										
	属品は、ふたを逆さに											
	しても脱落しない構造											
	であること。											
	(2)圧力調整装置が作動する	(2)内容積の70%(本体に定量の表示のある										
	内圧(以下「使用圧力」	ものにあっては、その量)の水を入れて圧										
	という。)に達したとき	力調整装置が作動するまで加熱した時、目										
	には、目視または音響により、使用者が確認でき	視等により、目視または音響により使用圧										
	る装置を有すること。な	カに達したことを確認できる装置があることを確認すること。複数の使用圧力が設定										
	お、複数の使用圧力が設	されているものにあっては、それぞれの圧										
	定されているものにあっ	力において確認すること。										
	ては、それぞれの使用圧	NOTICE OF ALE DICE A CO.										
	力において確認できる装											
	置を有すること。											
	(3)圧力調整装置は、円滑	(3)内容積の70%(本体に定量の表示のある										
	に作動し、 最高の使用	ものにあっては、その量)の水を入れて圧										
	圧力(以下「使用最高圧	力調整装置が作動するまで加熱し、次の方										

項目	基準	基 準 確 認 方 法							
	カ」という。)が 150.0kPa 以下になるよう に圧力を調整できるこ と。	法により確認すること。 a. 作動が円滑であることについては、目視等により確認すること。 b. 使用最高圧力については、圧力計等を用いて測定して確認すること							
5. 安全装置の構 造及び作動性能	5. 安全装置の構造及び作動性能は次のとおりであること。	5. 安全装置の構造及び作動性能は、以下の方 法により確認すること。							
	(1)安全装置は、作動時に 直接外部に飛び出さない 構造であること。 (2)安全装置は、使用最高 圧力の3倍以下の内圧 (以下「安全装置作動圧 力」という。)で作動 し、この場合において、 圧力なべ又は圧力がまの 各部に異状がないこと。	(1)目視により確認すること (2)内容積の70%(本体に定量の表示のあるものにあっては、その量)の水を入れて圧力調整装置が作動しない状態において加熱し、次の検査を行うこと。 a. 安全装置の作動圧力については、圧力計等を用いて測定して確認すること。 b. 各部に異状がないことについては、目視により確認すること。							
6. 耐圧性能	6. 安全装置作動圧力の2倍 の内圧に1分間耐え、その 内圧を取り去った後、圧力 なべ又は圧力がまの各部に 異状がないこと。	6. 水圧試験機等を用いて加圧し、圧力を取り 去った後、各部に異状がないことを目視及び 触感により確認すること。							
7. 材料	7. 食品に接触又はそのおそれのある部分(ふた及び付属品を含む。)の材料は、食品衛生法に基づく昭和34年厚生省告示第370号第3器具及び容器包装に適合していること。	7. 素材メーカー又は公的検査機関(国又は自治体の検査機関若しくは第三者検査機関)の、食品衛生法に基づく規格基準に規定する試験方法による試験証明書又は試験成績書を提出することとし、その内容が規定に適合していることを確認すること。							
8.付属品	8. 付属品は、圧力なべ及び 圧力がまの使用上の安全性 を損なわないものであるこ	8. 目視、触感、操作すること又は別途に詳細 を定めた検査マニュアルにより確認すること。							

項目	基準	基	準	確	認	方	法
	<b>ک</b> 。						

# 5 表示及び取扱説明書

圧力なべ及び圧力がまの表示及び取扱説明書は、次のとおりとする。

項	目	『まの表示及び取扱説明書は、次』 	ر کے رق	基	<u>,。</u> 準	 確	認	 方	 法
1. 表	示	1. 製品には、容易に消えな	1.	目視	及び触点	感により	 √確認す	ること。	
		い方法で次の事項を表示す							
		ること。							
		(1) 申請者の名称又はその							
		略号及び日本国内の輸							
		入・販売事業者の名称又							
		は略 <del>号</del>							
		(2)製造年月若しくは輸入							
		年月又はその略号							
		(3)呼び容量 (満水容量をℓ							
		単位で示す。)							
		(4) 使用最高圧力(圧力を							
		Pa 単位で示す。)							
		(5) 最大調理量を示す目盛							
		(目盛には調理する材							
		料、種類を具体的に示す							
		ことが望ましい。)							
		(6) 家庭用の圧力なべ及び							
		圧力がま							
		(7)取扱注意事項							
		次に示す趣旨の取扱注意							
		事項を明示すること。							
		a. 取扱いを誤ると事故の							
		もとになるから使用す							
		る前に必ず取扱説明書							
		を読むこと。							
		b. 圧力調整装置の種類							
		に応じた、ふたを開け							
		る手順と注意事項。							
		c. 3 分の 2(ただし、豆							

項目	基準	基	基 準	確	認	方	法
	類にあっては 3 分 1)以上の内容物を れて使用しないこと。 d. 重曹、多量しない と。 e. カレー及び、お性の のルーなど、粘性の きい材料を用いた料 をするときの注意 項。	入入こー大理					
2. 取扱説明書	2. のと当よ に記 のし安記や(1) みるに は高あ とり は でこ、のし安記や(1) みるに は 書を険 使置に が でこ、のと当よ に が でこ、のし安記や(1) からとうあすいに 添の省 費き 取いに △よる書必 びるなりなが。にがます品し が字 説所い等認と必保 力極器いのり 力ます おして 容で 明にてを識。ず管 がめ具を傷、調った。 が のりにてを識。ず管 がめ具を傷、調った。 が のりにてを さいが のりが のりが のりが のりが のりが のりが のりが のりが のりが のり	こ該も 易明 書示は併し 読す まてで 害危 整一と(1)り等確(4)したや	評判確にきてす(た目す)門消確つな、る13)、つも語者すい文よこに他色の、がるに字りとこの	容と、くいでは、いうでは、というでは、というでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	里解でき 囲んけい 全大等 でなる	きるもの りつの 認文 、 もの 職字 よ	で 文 用 と い ま な ま る ま ま る を 手 訳 さ ま こ が ま か ま か ま か ま か ま か ま か ま か ま か ま か ま

項目	基準	基	準	確	認	方	法
	いないことを確認する						
	こと。						
	(4)最大調理量						
	a. 3分の2以上の内容物						
	を入れて使用しないこ						
	٤.						
	b. 特に豆類、麺類等のよ						
	うに調理によって分量						
	が増えるものは、3分						
	の1以上の内容物を入						
	れて使用しないこと。						
	(5)調理に使用してはいけ						
	ない材料。						
	a. 重曹など急激に熱反応						
	して発泡するもの、多						
	量の油などは危険であ						
	るため調理に使用しな						
	いこと。						
	b. カレー及びシチューの						
	ルーなど粘性が強く糊						
	状になるものを使用す						
	る場合の注意事項。						
	(6)過剰加熱及び空炊きの						
	防止についての注意事						
	項。						
	(7) ふたのはめ合わせ方。						
	(図によっても示すこ						
	と。)						
	(8)調理後の内圧。						
	a. 調理が終わっても、な						
	べの中には未だ圧力が						
	あること。						
	b. ふたをあけるとき、な						
	べの中に少しでも圧力						
	が残っていると、ふた						
	が飛んだり、内容物が						
	噴き出したりして非常						
	に危険であること。						

項目	基準	基	——— 準	確	認	方	法
	(9)内圧を下げる手順。						
	a. 圧力調整装置がおもり						
	式のものは、おもりを						
	傾けるか、又は、引き						
	上げるかして蒸気を完						
	全に排出した上でおも						
	りを取ること。ただ						
	し、炊飯器にあって						
	は、本項目は適用しな						
	ر۱°						
	b. 圧力調整装置がおもり						
	式以外のものは、圧力						
	調整装置を緩めるか、						
	圧力なべ又は圧力がま						
	を自然に放置するか、						
	又は、水をかけて冷や						
	すなどして、それぞれ						
	の形式にあった方法で						
	蒸気を完全に排出する						
	こと。ただし、炊飯器						
	にあっては、本項目は						
	適用しない。						
	(10) ふたのあけ方。(図に						
	よっても示すこと。)						
	a. 通常のふたのあけ方。						
	・スライド式のもの						
	は、取つ手をわずか						
	に動かし、いったん						
	停めたときに、ふた						
	の透き間から蒸気が						
	出てこないことを確						
	認してからふたをあ						
	けること。このと						
	き、取つ手の動きが						
	重く感じられる場合						
	には、内部に圧力が						
	残っていて危険であるから無理におけ						
	るから無理にあけ						

項目	基準	基	準	確	認	方	法
	ず、もう一度おもり						
	を取り付けて水で冷						
	やした後、(9)の手						
	順に従い、内部の圧						
	力を下げた後、ふた						
	をあけること。						
	・落としぶた式のもの						
	は、締具をゆっくり						
	緩めたときに、ふた						
	の透き間から蒸気が						
	出ないことを確認し						
	てからふたを外すこ						
	と。このとき、ふた						
	を無理に手で押さな						
	いこと。また、締具						
	を緩めたとき、ふた						
	が落ちない場合に						
	は、内部に圧力が残し						
	っていて危険である						
	から無理にあけず、						
	水で冷やした後、						
	(9)の手順に従い、						
	内部の圧力を下げた						
	後、ふたをあけるこ						
	٤.						
	・重ねぶた式のもの						
	は、締具をゆっくり						
	緩めていったん停め						
	たときに、ふたの透						
	き間から蒸気が出な						
	いことを確認してか						
	らふたをあけるこ						
	と。また、締具を緩し						
	めたとき、重く感じ						
	られる場合には、内						
	部に圧力が残ってい						
	て危険であるから無						
	理にあけず、放置し						

項目	基準	基	準	確	認	方	法
	た後、(9)の手順に						
	従い、内部の圧力を						
	下げた後、ふたをあ						
	けること。						
	・炊飯器の場合は、蒸						
	気口から蒸気が出て						
	いないことを確認し						
	てから、ふたをあけ						
	ること。また、表示						
	窓に圧力が表示され						
	る場合には、圧力が						
	加えられていない表						
	示であることを確認						
	してから、ふたをあ						
	けること。						
	b. やむを得ず急いでふ						
	たをあける場合のあ						
	け方。						
	・水によって急速に冷						
	やした後、a. に従っ						
	てふたをあけるこ						
	と。ただし、炊飯器						
	にあっては、炊飯を						
	中止する操作を行						
	い、内部の圧力を取						
	り除いた後、a. に従						
	ってふたをあけるこ						
	کی ۱۱۱۱ - حادی ایار ت						
	(11)取つ手の接合方法(取						
	つ手が取り外せるものに						
	限る。)						
	(12)取各部の点検方法と異						
	常があったときの処置						
	・パッキン						
	・圧力調整装置						
	・安全装置						
	・コック(減圧装置)等						
	・取つ手の接合状態						

項	目	基	準	基	準	確	認	方	法
		(取:	つ手が取り外せ						
		るもの							
		・本体							
		わせた							
		(13) 掃除を	必要とする部分						
		の掃除方法	法と注意事項						
		・パッ=	キン						
		・圧力詞	調整装置						
		• 安全	装置						
		・その	他掃除を必要と						
		する話	部分						
		(14)取扱説	明書には安全性						
		を不当に	強調した文面						
		は、記載し	しないこと。						
		減圧装	置(圧力調整装						
		置を兼ね	たものを含む)						
		について	は、その操作に						
		より、内	圧が完全になく						
		なるなど	、使用者がその						
		性能を過	信するような記						
		述はしない	いこと。						
		(15) SGマ·	一ク制度は、家						
		庭用の圧	力なベ又は圧力						
		がまの欠	陥によって発生						
		した人身	事故に対する補						
		償制度でる	ある旨。						
		(16)製造業:	者名、販売業者						
		名若しく	は輸入業者名及						
		びその住庭	所。						